PERFORADORA MÚLTIPLE FOR103056

SEIS CABEZALES DE PERFORACIÓN DIAMANTADA, EN TECHO Y EN PARED



Foto ilustrativa: la máquina sobre su carro con mástil, con el maletín de mando (vendido por separado) y un aspirador (no incluido).

La **PERFORADORA MÚLTIPLE** porta seis cabezales de perforación diamantada: usted realiza seis taladros en una sola pasada.


Seis motores brushless accionan los cabezales. Se controlan desde el maletín de mando, obligatorio y vendido por separado.

Un volante de husillo hace avanzar los seis cabezales a la vez. Suministrada sobre su carro con mástil, perfora tanto en techo como en pared; también puede instalarse sobre una plataforma elevadora.

CARACTERÍSTICAS

CABEZALES DE PERFORACIÓN DIAMANTADA	**6**
MOTORES	**6 brushless**
MALETÍN DE MANDO	**Obligatorio, vendido por separado**
AVANCE	**Manual, volante de husillo**
CABEZALES	**Avanzan a la vez**
PERFORACIÓN	**En techo y en pared**
INSTALACIÓN	**Carro con mástil o plataforma elevadora**
CARRO CON MÁSTIL	**Incluido**
ASPIRADOR	**No incluido, conexión obligatoria**

EL CABEZAL DE PERFORACIÓN



Cabezal de perforación: motores brushless, volante y husillo de avance (foto ilustrativa)

- **Maletín de mando obligatorio**, vendido por separado: es el que controla los seis motores.
- **Máquina firmemente inmovilizada antes de cualquier perforación**, tanto sobre su carro como sobre plataforma elevadora: no debe poder moverse durante la perforación.
- **Sobre plataforma elevadora, respete su carga útil:** máquina, maletín y herramientas se suman a la carga de la plataforma.
- **Trabaje conectado a un aspirador** (no incluido) o a una instalación de aspiración de polvo, con mascarilla P2 como mínimo con polvo habitual y P3 como mínimo en obras con amianto. Protección auditiva obligatoria: seis cabezales giran al mismo tiempo.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**