

FOREUSE MULTIPLE FOR103056

SIX TÊTES DE FORAGE DIAMANT, AU PLAFOND ET AU MUR

SEPT
Special - Energy - Power - Tools



Photo d'illustration : la machine sur son chariot à mât, avec la valise de commande (vendue séparément) et un aspirateur (non compris).

La **FOREUSE MULTIPLE** porte six têtes de forage diamant : vous réalisez six perçages en une seule passe.

Six moteurs brushless entraînent les têtes. Ils sont pilotés par la valise de commande, obligatoire et vendue séparément.

Un volant à vis fait avancer les six têtes ensemble. Livrée sur son chariot à mât, elle perce au plafond comme au mur ; elle peut aussi s'installer sur une nacelle.

CARACTÉRISTIQUES

TÊTES DE FORAGE DIAMANT	6
MOTEURS	6 brushless
VALISE DE COMMANDE	Obligatoire, vendue séparément
AVANCE	Manuelle, volant à vis
TÊTES	Avancent ensemble
FORAGE	Au plafond et au mur
INSTALLATION	Chariot à mât ou nacelle
CHARIOT À MÂT	Compris
ASPIRATEUR	Non compris, raccordement obligatoire

LA TÊTE DE FORAGE



Tête de forage : moteurs brushless, volant et vis d'avance (photo d'illustration)

- **Valise de commande obligatoire**, vendue séparément : c'est elle qui pilote les six moteurs.
- **Machine solidement immobilisée avant tout forage**, sur son chariot comme sur nacelle : elle ne doit pas pouvoir bouger pendant le forage.
- **Sur nacelle, respectez sa charge utile** : machine, valise et outillage s'ajoutent à la charge de la plate-forme.
- **Travaillez raccordé à un aspirateur** (non compris) ou à une installation d'aspiration des poussières, masque P2 minimum sur poussières courantes, P3 au minimum en chantier amiante. Protection auditive obligatoire : six têtes tournent en même temps.
- **Garantie constructeur 24 mois.**