MULTIBOREMASKINE FOR103056

SEKS DIAMANTBOREHOVEDER, I LOFT OG PÅ VÆG



Illustrationsfoto: maskinen på sin mastvogn, med betjeningskufferten (sælges separat) og en støvsuger (medfølger ikke).

MULTIBOREMASKINEN bærer seks diamantborehoveder: du udfører seks huller i ét træk.


Seks børsteløse motorer driver hovederne. De styres af betjeningskufferten, som er obligatorisk og sælges separat.

Et skruehjul fører alle seks hoveder frem samtidig. Den leveres på sin mastvogn og borer i både loft og væg; den kan også installeres på en lift.

TEKNISKE DATA

DIAMANTBOREHOVEDER	**6**
MOTORER	**6 børsteløse**
BETJENINGSKUFFERT	**Obligatorisk, sælges separat**
FREMFØRING	**Manuel, skruehjul**
HOVEDER	**Føres frem samtidig**
BORING	**I loft og på væg**
INSTALLATION	**Mastvogn eller lift**
MASTVOGN	**Medfølger**
STØVSUGER	**Medfølger ikke, tilslutning er obligatorisk**

BOREHOVEDET



Borehoved: børsteløse motorer, hjul og fremføringsskrue (illustrationsfoto)

- **Betjeningskufferten er obligatorisk** og sælges separat: det er den, der styrer de seks motorer.
- **Maskinen skal være solidt fastgjort før al boring**, både på sin vogn og på en lift: den må ikke kunne bevæge sig under boringen.
- **På lift skal du overholde liftens nyttelast:** maskine, kuffert og værktøj lægges oveni platformens last.
- **Arbejd tilsluttet en støvsuger** (medfølger ikke) eller et støvudsugningsanlæg, åndedrætsværn P2 som minimum ved almindeligt støv, P3 som minimum på asbestbyggeplads. Høreværn er obligatorisk: seks hoveder roterer samtidig.
- **Producentgaranti 24 måneder.**