穿孔台車 CPO102480

ダイヤモンド穿孔機用の支持台車



図面CPO102480の3D図:軸を垂直上向きにした穿孔機。

穿孔台車は、ダイヤモンドによる穿孔とコア抜きのため、付属の水冷ダイヤモンド穿孔機**PIC ÉPEICHE(スタンド式)**(FOR102327)を支え、案内します。

工具の支持部はピボットで保持され、穿孔機を複数の作業位置に向けられます。軸を水平にする位置と、天井穿孔のため軸を垂直上向きにする位置があります。

穿孔機は二本のレール上のスライド台車に載って前進します。ビットを材料に少しずつ、衝撃なく当てられます。

台車は車輪で穿孔位置まで移動します。穿孔の前に、ロック用のU字部品、ロックピン、ベータピン、位置決めピンで穿孔機を固定します。

台車にはモーターも電気部品もありません。駆動、操作、給水、電気接続は穿孔機のものを使い、穿孔機の取扱説明書に記載されています。

仕様

付属の穿孔機	**PIC ÉPEICHE IP65(スタンド式)**
穿孔機の型番	**FOR102327**
穿孔機の取付部	**1/2 ガス**
レール	**組立式レール 2本**
スライド台車	**大 2個、小 1個**
向きの調整	**ピボット、位置決めピン M10**
ロック	**ロック用U字部品、ロックピン、ベータピン**
移動	**車輪式**
自前の駆動部	**なし**

付属品



穿孔機 PIC ÉPEICHE(スタンド式)

FOR102327

作業位置



ピボット上で軸を水平



下部で軸を水平

- **工具の支持部は、台車に付属する穿孔機PIC ÉPEICHE FOR102327専用です。**ほかの機械を取り付けたり、荷重を追加したりしないでください。
- **穿孔機の仕様**(出力、回転数、ビット径、電源、質量、騒音、振動)は、穿孔機の取扱説明書をご覧ください。取扱説明書の記載が優先されます。
- **感度30 mAの漏電保護が必須です。**ケーブルとインバーターは水のかからない場所に置いてください。水と穿孔汚泥は、穿孔機の取扱説明書に従って回収します。
- 台車には**メーカー保証24か月**が付きます。穿孔機の保証は、その取扱説明書に記載されています。